

RW-MEGAKEY

Включите устройство.

Поднесите ключ-оригинал к лузе прибора если ключ ТМ, или в верхнюю часть если это брелок RFID

После того как ключ считывается, раздастся звуковой сигнал и загорится красный светодиод. Войдите в меню устройства megakey в режим записи и поднесите его к лузе дубликатора. Независимо от того, RFID или ТМ ключ копируется – подключать megakey следует именно к лузе дубликатора.

При удачной записи раздастся звуковой сигнал, megakey перейдет в режим ввода имени (адреса) для ключа. После ввода имени Megakey готов к приему нового кода. Если это не требуется - нажмите кнопку «назад».

По окончании работы с дубликатором RW-Megakey отключите устройство.

Дубликатор «rw-megakey» поддерживает запись только в эмулятор ключей «Megakey».