

## Конвертер домофонных ключей ST-1

Читаемые форматы ключей: «цифрал, метаком, даллас», выходной формат: «даллас».

После прочтения любого ключа (Cyfral DC-2000, Metakom TM2002, Dallas DS1990A) на выходе устройства эмулируется код в «Dallas» формате, что позволяет при замене панели использовать уже имеющиеся у жильцов старые ключи, не зависимо от того, какого они типа и поддерживает ли их новая панель.



Пример подключения:

- 1) Разрезать провод, идущий от устройства доступа (плата домофона, контроллер ключей) к лузе считывателя.
- 2) Провод от лузы считывателя (центральный контакт) подключить к выводу «Вход» конвертера.
- 3) «Выход» конвертера подключить к устройству доступа (домофону или контроллеру), к тому выводу, который ранее шел на считыватель.
- 4) Найти контакт питания устройства доступа (7-20 вольт) и подключить туда же вывод конвертера «Питание».

При подключении к переменному напряжению, которым питается домофон или контроллер, имеющий свой выпрямитель, следует подключать только «+» конвертера, к любому из выводов выходной обмотки трансформатора, вывод «общий» ко второму выводу обмотки не подключать!