

Чтение бесконтактного ключа-оригинала.

Включите копировальщик. Засветится зеленым цветом световой индикатор "READ" - прибор готов к чтению ключа-оригинала.

Поднесите ключ к верхней части копировальщика, немного правее индикаторов. Прочитав код ключа, прибор издаст звуковой сигнал, засветится красный индикатор "WRITE", дубликатор перейдет в режим записи.



Запись считанного кода ключа в бесконтактный ключ-заготовку.

Поднесите в ту же область ключ-заготовку, и дождитесь светового и звукового сигнала подтверждения окончания записи.

Рекомендуется экспериментально определить наилучшее расстояние от заготовки до корпуса дубликатора, в большинстве случаев оптимальное расстояние около одного сантиметра.

Запись может длиться от 1 до 5 секунд, если за это время не удалось записать заготовку, попробуйте произвести запись с другого расстояния.

По завершению записи уберите ключ-заготовку от копировальщика.

Запись нескольких копий.

Для изготовления несколько копий нужно прочитать ключ-оригинал и не выключая копировальщик, после завершения записи в первую заготовку, поочередно подносите в область контакта другие ключи-заготовки. Для каждой дождаться звукового и светового подтверждения окончания записи.

Копирование нескольких ключей-оригиналов.

Если нужно сделать копии с нескольких ключей-оригиналов, то перед копированием следующего ключа-оригинала нужно выключить, а потом включить копировальщик.

Окончание работы с копировальщиком.

Закончив работать с прибором, выключите его.

Если Вы забыли выключить копировальщик, то через 30 секунд после последней записи периодически будет раздаваться звуковой напоминающий сигнал.

Разряд батарейки.

Если копировальщик перестал читать или писать бесконтактные ключи, или зеленый индикатор стал светиться тускло или не светится вовсе, то это служит индикатором разряда батарейки. Замените элемент питания.

Возможные ошибки.

Сигнал ошибки может быть выдан, если попытаться записать не перезаписываемый ключ-заготовку или ключ-оригинал, не рекомендованную производителем копировальщика.

Комплект поставки.

Копировальщик «RFD-3» - 1 шт.
Инструкция пользователя - 1 шт.

Примечание:

Ключи-заготовки (брелки) «ТК-х» являются многократно перезаписываемыми. Прибор рассчитан на работу только с данными заготовками.

Прикладывайте одновременно только один ключ.

Гарантийный талон.

Гарантийные обязательства.

Гарантия распространяется на любые неисправности изделия, возникшие по вине изготовителя. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. Срок гарантийного обслуживания 1 год с момента продажи.

Продавец не несет никакой ответственности за ущерб, вследствие неправильной эксплуатации устройства.

Сервисные центры.

183032, г.Мурманск, Пархоменко 4-4, ООО «Икей» (8152) 64-54-99

Сайт: www.ikey.ru

Эл. Почта: info@ikey.ru

Модель RFD-3 Серийный номер _____

Дата продажи _____, действителен до _____

Подпись продавца _____

МП
(печать продавца)

Подпись покупателя _____

RFID duplicator RFD-3

Копировальщик бесконтактных домофонных ключей

Инструкция пользователя