



Старую антенну (зеленого цвета) снять.

Проводки катушки 125 кГц (приклеенной с торца к корпусу) отпаять от платы.

Открутить плату, перевернуть, снять старый конденсатор, поставить 2 новых, из комплекта.

Поставить плату обратно, припаять проводки катушки 125 кГц.

Припаять новую антенну 13.56 МГц

