

Пульт «2 в 1 для Genius» может:

1. Заменить оригинальный пульт (Genius ECHO TX4). Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт.
2. Сделать копию пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в приёмник пульта Genius (можно вне зоны действия приёмника) – удобно, если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным (если закончилась память в приёмнике или нет физического доступа к приёмнику). Таких копий можно сделать неограниченное количество.

Примечание по совместимости:

Пульт «2 в 1 для Genius» тестировался и гарантированно работает с платой приемника «Genius 6100099», и в режиме «Смарт-копии» может не работать с некоторыми другими приёмниками Genius.

Функциональное соответствие кнопок пульта «2 в 1 для Genius» к пульту «Genius ECHO TX4»:

A – верхняя левая кнопка (4), B – верхняя правая кнопка (1), C – нижняя левая кнопка (2), D – нижняя правая кнопка (3).

Пульт «2 в 1 для Genius» поддерживает 3 режима работы:

1. Замена оригинального пульта «Genius ECHO TX4» (режим по умолчанию, работает 100% как оригинальный пульт)
2. Смарт-копия пульта (срабатывание сразу или с удержанием 1 секунду, возможно НЕ на всех приёмниках Genius)
3. Клон-копия пульта (срабатывание «в догонялки» с исходным пультом (с нескольких нажатий), но на всех приёмниках Genius)

Режим 1 (по умолчанию) - замена оригинального пульта:

В данном режиме пульт «2 в 1 для Genius» работает как оригинальный пульт. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить стабильно с первого краткого нажатия. Пульт программируется в автоматику как оригинальный пульт. Для перехода в этот режим:

1. На пульте «2 в 1 для Genius» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт «2 в 1 для Genius» перешёл в «Режим 1».

Программирование пультов в приёмник автоматики Genius (в общем виде):

1. Нажмите на приёмнике кнопку программирования пультов.
2. Нажмите с небольшим удержанием нужную кнопку на новом пульте.
3. Нажмите на приёмнике кнопку программирования пультов или подождите 10 секунд до погасания светодиодного индикатора.
4. Готово. Проверьте работоспособность нового пульта.

Дистанционное программирование пультов в приёмник автоматики Genius (в общем виде):

1. На уже действующем оригинальном пульте **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки с пометками «1» и «2» (или кнопки «B» и «C» на пульте «2 в 1 для Genius») в течение 5 секунд.
2. Затем на действующем пульте нажмите рабочую кнопку (функцию которой нужно перенести на новый пульт).
3. Нажмите нужную кнопку на новом пульте.
4. Подождите 10 секунд, чтобы приёмник вышел из режима добавления пультов.
5. Готово. Проверьте работоспособность нового пульта.

Режим 2. «Смарт-копия» пульта (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).

Для перехода в режим **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. **Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать**, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Genius (или пульт «2 в 1 для Genius» в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку. На пульте «2 в 1 для Genius» световой индикатор загорится на 1 секунду (это значит, что копия успешно сделана, все кнопки исходного пульта скопированы). Отпустите все кнопки. Если индикатор не загорается - попробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной.

Проверка текущего режима:

1. На пульте «2 в 1 для Genius» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки B+D.
2. Световой индикатор кол-вом вспышек покажет текущий режим (1, 2, 3 вспышки).

Переключение между «Режимом 2» и «Режимом 3»

Фактически на большинстве автоматики Genius может работать «Режим 2», но если он не работает (даже с удержанием рабочей кнопки 2-3 секунды) – переключите пульт в «Режим 3»:

1. На пульте «2 в 1 для Genius» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки В+D.
2. Световой индикатор кол-вом вспышек покажет текущий режим (2 или 3 вспышки).
3. Продолжайте удерживать кнопки, через 5 секунд световой индикатор количеством вспышек (2 или 3) покажет новый режим.

В «Режиме 3» на большинстве приёмников Genius исходный пульт и пульт-клон будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Используйте этот режим, если копия не работает в остальных режимах.

Примечания:

1. Переключение режимов и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для Genius» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
2. С работающего пульта «2 в 1 для Genius» (как и с оригинального пульта Genius) также можно сделать дубликат на другой такой же пульт «2 в 1 для Genius», при этом количество копий не ограничено.
3. **Алгоритм копирования (режимы 2,3) производит множественную проверку принятого сигнала**, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии не занимают ячейки памяти в приёмнике! Признаком правильного копирования – если световой индикатор в результате загорится на 1 секунду.
4. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарейку).

Характеристики:

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°С

Дальность действия в прямой видимости: ~ до 150м. (зависит от наличия/отсутствия помех и качества приёмника)